# リモコン操作部の使い方

※機種によっては、一部機能(☆印付)がない場合があります。

小便時に便器内を洗浄すると きに使用します。

# 便座開/閉

便座を開閉するときに使用 します。

おしりを力強く洗浄します。 スイッチを押すたびに**ワイド** 洗浄→ワイドS洗浄へと切り 替わります。

### マイルド【マイルド洗浄】

おしりを優しく洗浄します。 スイッチを押すたびに**ワイド** 洗浄→ワイドS洗浄へと切り 替わります。

おしり洗浄、マイルド洗浄、 ビデ洗浄の強さを調節します。

### 洗浄位置

マッサージ

洗浄位置を前後に調節します。 (標準位置より前2段、後2段の計5

## 流す大

大便時に便器内を洗浄する ときに使用します。

3

3

●おしり ●マイルド ●ビデ ●乾燥 の動作を止め

### 表示ランプ

ほのかライトを「入」に すると点滅表示します。

ビデ洗浄のときに使用します。 スイッチを押すたびに**ワイド** 洗浄→スーパーワイドビデ 洗浄へと切り替わります。

### ターボ脱臭

強力に便鉢内のニオイを除去 します。

シャワートイレ本体の電源を入/

切します。電源を「入」にすると、

本体の電源表示が点灯します。

ノズルの掃除に使用します。

### 洗浄の強さに強弱をつけて

マッサージ洗浄をします。

ぬれた部分を乾かすときに 使用します。(温度は「高」「中」 「低」の3段階から選べます。)

プラズマクラスターイオン ★

プラズマクラスターイオン

(プラスとマイナスの2つの

イオン) がトイレの鉢内に

行き渡り、除菌します。

# リモコン副操作部の使い方

※機種によっては、一部機能(☆印付)がない場合があります。

シャワーの温水温度を調節し

便座の温度を下げて節電し

便座から立ち上がると自動的 に便器内を洗浄します。

### 便座温度

本体そうじ 暖房便座の温度を調節します。

# 本体を電動で上下に動かし

ノズルそうじ

便座 自動 アメル 本体 2 温度 洗浄 そうじ そうじ

# フルオート便座

トイレ室内の暖房温度を調節

### 冷込防止

暖房温度

部屋が冷え込むと自動的に 暖房を開始し、室温を5℃に

人体を検知して自動的に便フタ を開閉します。

暖房 冷込 加十 照明 入切

足元と便鉢内をほのかに照ら します。

### 音楽再生

マラン 切り

音楽を再生したり、切り替え たりします。

### 音楽停止

音楽を止めます。

# 時·分

時計の時刻を合わせるときに 使用します。

音量を調節します。

# オートOFF機能を使う

便座を暖めているときに座ると、 自動的に便座ヒーターが「切」になり、 低温ヤケドをおこしにくくします。





同じタイミングで2秒以上 押す

## フルオート便器洗浄の開始時間を切り替える

フルオート便器洗浄は、立ち上がってから約6秒後に自動 的に便器洗浄を開始する機能です。この洗浄開始時間を 切り替えることができます。



と「ノズル」を同じタイミングで2秒以上押す

※スイッチを押すたびに開始時間が順次切り替わります。

初期設定 → 6秒 →→ 10秒 →→ 15秒 →→ 2秒 -

# 自動脱臭を 常にターボモードにする

ニオイを吸い込む力を上げて、強力 モードで脱臭します。





同じタイミングで2秒以上 押す



※機種によっては、一部機能(☆印付)がない場合があります。 便器の



を押しても開きます(便座も同時に開きます)

おしりを

# 2 2つのモードで洗う



おしり洗浄 力強いシャワーで 洗浄します



マイルド洗浄 優しいシャワーで



ビデ洗浄 女性の方のビデに

洗浄が止まります



洗浄の強さは6段階

温風が止まります



# ③ 乾燥を押す



 $\leq$ 

温風が出て、シャワーで 濡れた部分を乾かします





温風の温度は3段階



# 立ち上がる

# フルオート便器洗浄

●便座から立ち上がって約6秒後に便器洗浄します。 フルオート便器洗浄を使用するとき



洗浄

自動 を「入」にする

を「切」にする

便器から





フルオート便器洗浄を使用しないとき

手動で便器洗浄するとき

リモコン便器洗浄

●大便時は

リモコンで便器洗浄するとき

流す大流す小

3

●本体の洗浄ボタンを押す

3



●小便時は

⑤ 便フタが自動で閉じます ★

● 便器から離れて約1分後に閉じます



# 4 便器を洗浄する











# ⇒⇒ お掃除・お手入れ方法

# 便フタを外してお掃除 吟 53 美麗

するのに便利です。



を「切」にする

② 使フタを開き、 便フタ着脱レバーを上げる



- (3) 便フタを手前に傾け、 便フタピンから浮かせる
- ④ 便フタを左にずらして外す





# フィルターのお掃除 取扱物間 P.63参照

空気取入口の「フィルター」がホコリなどで詰まると能力が低下します。 使用期間中は1か月に1回程度掃除をしてください。

- 本体を浮かせ、「フィルター」を引き抜く
- (2) 「フィルター」を水洗いする
- (3) 「フィルター」を乾燥させ、 「フィルター挿入口」に奥まで 差し込む
- 🚺 本体を戻す



# 便器との合わせ面のお掃除 🐯 📆

本体(便座とともに)を浮かせることができますので、普段手の届かない本体と便器の間が掃

ノズルシャッターのお掃除 P.58 g



を押す



柔らかい布や スポンジに中性洗剤 を染み込ませ、 くまたはぬるま湯で ふいてください。

グズルシャッターの取付け

押し込んでください。

凹部

● ノズルシャッターのツメ2か所をべ

一ス面の凹部に強く押し込む

※ベース面に沿わせて「カチッ」と音がするまで

# adil and Hallister 0000000


# ノズル・温風乾燥ダクト のお掃除 P.59参照

大型ノズルシャッター フズル(ビデ用) ワズル(おしり用)

① 便フタ・便座を開き、アズル を押す



🕗 おしりノズルを掃除する



を押し、温風乾燥ダクトを掃除する

を押し、温風乾燥ダクトを戻す

# シャワーが弱くなったら・・・

ゴムキャップ

長期間使用して便器洗浄やシャワーの勢いが弱くなりはじめたら、以下の手順でストレーナーの掃除を行ってください。(目安としては2年に1回程度です。)

※便座、便フタを閉じた状態で作業してください。

「止水栓 |を閉める



🕗 洗浄ボタンを押してください。 ※内部にたまっている水と圧力を抜きます。



(4) 「ストレーナー」を 回して外す ※このとき水がこぼれます。

🔞 「固定ネジ」をゆるめて

「トップカバー |を外す

●ストレーナーを取り付ける際は、すき間が

取付けは逆の手順を行う

ごんなときは、ココをお手入れ

「ストレーナー」や「Oリング」

に付いているゴミを水洗いする

※ストレーナ先端のゴムキャップを外して 水洗いしてください。

ストレーナー

77 「止水栓」を開く

0リング ゴルニ

●ストレーナーを取り付ける際は、ゴミがOリング に付着していないことを確認してください。

### ↑ 注意 ●ストレーナーを外すときは、必ず止水栓を ないようにしっかり締めてください。

固定ネジ

閉め、洗浄ボタンを押してください。 ※ストレーナーが破損したり、大量の水が出てくる可能性があります。

お掃除・お手入れをする前に・・・

# 脱臭効果が弱くなったら… 脱臭カートリッジのお掃除 🗚 🕅 Р.64 🥞

「脱臭カートリッジ」にホコリなどが付着すると十分な脱臭ができなくなります。ニオイが気になりだしたら、掃除してください。「脱臭カートリッジ」の寿命は約7年です。

- 1 本体を浮かせる (「便器との合わせ面のお掃除」参照)
- ②「脱臭カートリッジホルダー」を右に スライドさせ、降ろす



※ 左から指かけを 押して、右にスキ イドさせてから

⑥ 「脱臭カートリッジ」を取り出す

② フィルターのホコリなどを 歯ブラシなどで取り除く



⚠注意

●「脱臭カートリッジ」本体は水洗いできません。

力ット面が左下に来るように 「脱臭カートリッジ」を 「脱臭カートリッジホルダー」

に取り付ける

⑥「脱臭カートリッジ取付口」に 「脱臭カートリッジホルダー」 を持ち上げるように挿入し 左にスライドさせてロックする


🕜 本体を戻す

カットしてある面

# よくあるご質問

### 

P 29 参昭 ▲ 節電表示が点灯・点滅している場合、節電中のために 便座温度が下がっています。





〈スマートフォン操作付の場合〉

▲ スマートフォンと通信しているときは、一部のボタンは 使用できません。

※洗浄強さ、洗浄位置、温水温度、マッサージ、音楽停止、 音楽再生、音量+、音量-

Q人がいないときに、シャワートイレから 送風音のような音が聞こえるのですが…?

▲ プラズマクラスター動作時に送風音がします。 プラズマクラスターを止める場合は、

【 🐝 🔼 を押してください。

取扱設田書 P.43参照

取扱説明書

P.31参照

▲ センサーの検知する範囲が広いため、意図しない状態で 便フタが自動で開く場合があります。 不都合がある場合は、



を押して、フルオート便座機能を 「切」にしてください。

◯ 部屋暖房を使用しているのに暖まらないときが あるのですが…?

取扱説明書 P 37 参昭

**A1** フィルターがホコリで目詰まりしている場合が あります。掃除をしてください。(「フィルターのお掃除」参照)

A2 部屋暖房はスイッチを押してから24時間経つと、 切り忘れ防止のために自動停止をします。 スイッチを押し直して再度設定をしてください。


A3 室内温度が設定温度よりも高い可能性があります。 目安として、「低」は15℃以下、「高」は20℃以下で 作動します。

# 🔾 スマートフォンで操作できないのですが?〈スマートフォン操作付の場合〉

A1 初期登録(ペアリング)してください。 A2 他のスマートフォンと接続されて A3 便フタが閉じていると通信できません。 取扱説明書を参照してください。

いると、接続できません。

を押してから、アプリを開き 直してください。



便フタを手で開けてから、アプリを 開き直してください。



🕧 ノズルシャッターを持ち上げ、

上方に引っぱり取り外す

ノズルシャッターを取り外し、お掃除することができます。

🚺 自動洗浄、フルオート便座を「切」

を押し、ノズルを出す

※おしりノズルが伸び出て、ノズルシャッターを

柔らかい布で水ぶきしてください。

2 便フタ・便座を開く

にする

⑤ ノズルシャッターを洗う



